

Edition du 21/09/2015

Guide de maintenance de l'APR64



dfv Technologie Z.A. Ravennes-les-Francs 2 avenue Henri Poincaré BP 80009 59588 BONDUES CEDEX FRANCE

Tel: 33 (0) 3.20.69.02.85 Fax: 33 (0) 3.20.69.02.86

Email : <u>contact@dfv.fr</u> Site Web : <u>www.dfv.fr</u>



	- 3		
		Liste des modifications	
Date	Modifié par	Modifications	Version
2013	JFD	Création	V1fr
12/06/2015	JFD	Référencement des pièces détachées	V2 fr
21/09/2015	JFD	Aiout explications pour retrouver adresse IP	V3 fr

SOMMAIRE

"Outils" nécessaires à l'intervention sur un APR64	
Configuration de la liaison Ethernet du PC	4
Vérification de la communication en Ethernet avec l'APR64	5
Procédure d'arrêt de l'APR64	7
Reset APR64	7
Vérification de la communication "Console" avec l'APR64	7
Vérification du serveur FTP embarqué dans l'APR64	
Vérification de l'accès à un serveur FTP distant (en cas de stockage sur ce serveur)	9
Maintenance / Mise à jour	
Etats des leds : liste des fonctionnements "anormaux" de l'APR64	11
La led "Power" est éteint" Seule la led "Power" est allumée La led "System fault" est allumée La led "Storage full" est allumée La led "Storage full" clignote La led "Storage error" est allumée La led "Measure active" clignote rapidement La led "Measure active" émet des Flash trés brefs La led "Ext. time status" est allumée	11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
Connexion des BFOP et DRU	
Remplacement du ventilateur	
Remplacement de la pile (Sauvegarde heure)	
Vérification du serveur de nom DNS	
Réception horaire NTP	
Démontage / remplacement de la carte mére	
Remplacement d'un tiroir digital	
Test et dépannage d'un tiroir digital	
Remplacement d'un tiroir FO (4F1/4F2/4F3)	
Remplacement d'un tiroir relais	
Remplacement d'un tiroir de synchronisation IN/OUT	
Remplacement de la carte led	
Remplacement de l'alimentation 230V (Ref MEANWELL RD35A)	
Inhibition du Watchdog	
Liste des messages d'erreurs stockés dans les journaux	
Liste et références des pièces détachées	
Rack APR64 BFOP3 RACK DRU	

"Outils" nécessaires à l'intervention sur un APR64

- Clé hexagonale à douille 5,5mm
- Tournevis plat 3mm
- Tournevis cruciforme 2mm
- Tournevis TORX ou jeu d'embouts TORX
- Câble de liaison série croisé (Null/modem) DB9FE/DB9FE
- Adaptateur USB/Série si le PC n'est pas équipé d'une liaison RS232
- Câble Ethernet RJ45 droit ou croisé.
- 1 PC sous Windows
- Logiciel Hyperterminal ou équivalent
- Logiciel FTP FILEZILLA ou équivalent
- Logiciel application APRWIN64

Configuration de la liaison Ethernet du PC

- Si l'APR64 est connecté au réseau entreprise du PC, la configuration du PC ne doit pas être modifiée. Il faudra simplement affecter une adresse IP disponible à l'APR64 ou paramétrer la configuration de l'APR64 en DHCP (adresse automatique)
- Si l'APR64 est connecté directement au PC par un câble Ethernet croisé, l'adresse IP du PC doit être configurée manuellement :
 - Si l'APR64 a l'adresse 192.168.1.16, le PC devra être configuré avec 192.168.1.2 par exemple (Panneau de configuration/réseau)

Se connecter en utili	sant :	
Broadcom Net	Link (TM) Gigabit Ether	Configurer
Cette connexion utilis	e les éléments suivants	
Partage de	fichiers et d'imprimantes ;	pour les réseaux M 📩
Planificateu	r de paquets QoS	
M Protocole In	itemet (TCP/IP)	~
<		>
Installer	Désinstaller	Propriétés
- Description	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Protocole TCP/IP	(Transmission Control Pr	otocol/Internet
Protocol). Le proto permet la commun	cole de réseau étendu p ication entre différents ré	par défaut qui éseaux
Internencetés		
Afficher l'icône da	ins la zone de notificatior	n une fois connecté
Mindiquer si cette	e connexion a une conne	ectivité limitée ou
in outcome		

Propriétés de Protocole Inter	net (TCP/IP)
Général	
Les p <mark>aramètres IP peuvent être dét réseau le permet. Sinon, vous deve appropriés à votre administrateur ré</mark>	terminés automatiquement si votre ez demander les paramètres IP seau.
Obtenir une adresse IP autom	latiquement
• Utiliser l'adresse IP suivante :	
Adresse IP :	192.168.1.2
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	16 E E
Obtenir les adresses des serv	eurs DNS automatiquement
🕞 Utiliser l'adresse de serveur D	NS suivante :
Serveur DNS préféré :	2 2 2
Serveur DNS auxiliaire :	
	Avancé
	OK Annuler

Vérification de la communication en Ethernet avec l'APR64

- Connecter l'APR64 et le PC sur le même réseau Ethernet ou via un câble croisé.
- sur le PC, lancer le menu "Exécuter"



et taper la commande suivante Ping 192.168.1.16 (192.168.1.16 étant l'adresse IP de l'APR64)



L'écran doit afficher un message similaire aux informations suivantes :



Si il ne réponds pas, l'adresse IP est peut être erronée. Il va falloir la changer en reprogrammer l'APR64 avec le logiciel APRWIN64.

Pour récupérer l'adresse IP d'un machine, il y a 2 solutions :

- connecter un terminal sur la liaison série n°1 (Console) et regarder les traces affichées.
 Quand l'APR64 démarre il affiche son adresse IP + masque + passerelle.
- Quand l'APR64 est en fonctionnement, mettre une clé USB dans l'APR64, déclencher une copie en appuyant sur le bouton copie USB pendant plus de 5 secondes. Avec un PC regarder ensuite le cntenu de la clé USB (Répertoire apr64_xxxx et fichier histo_imx31.xls).

Le fichier histo_imx31.xls contient le journal de démarrage du système et à chaque démarrage l'APR64 y consigne son adresse IP.

Procédure d'arrêt de l'APR64

- Appuyer sur le bouton acquit Alarme pendant 10 secondes.
- La led "Measure active" va alors se mettre à clignoter rapidement
- Un BIP continu est émis quand l'APR64 a clôturé toutes les tâches en cours.
- Vous pouvez alors couper l'alimentation de l'APR64 (ou à défaut faire reset pour le redémarrer)

Reset APR64

- Appuyer simultanément sur les boutons "Led Test" et "Event Acknoledge"
- L'APR64 fait alors BIP et se resette

<u>Attention</u> : Le reset ne doit être utilisé qu'en cas d'extrême nécessité. Il peut endommager les fichiers en cours d'écriture.

Vérification de la communication "Console" avec l'APR64

- Connecter le PC à l'APR64 avec le câble série croisé (+ adaptateur USB/série si nécessaire)
- Mettre le PC sous tension
- Lancer le logiciel Hyperterminal et sélectionner le format 115200baud, 8 bits 1 stop, pas de parité , pas RTS/CTS, pas XON/XOFF.

Propriétés de COM1	2 🛛	
Paramètres du port		
Bits par seconde · 115200		
Bits de données : 8		
Parité : Aucun	×	
Bits d'amêt : 1		
Contrôle de flux : Aucun		
Paramètres pa	ar défaut	
OK Annuler	Appliquer	
	-	

- Mettre l'APR64 sous tension
- Le PC doit afficher les traces du déroulement du démarrage de l'APR64 puis va demander un login. Taper "apr64" puis "dfv" en password.
- Vous être alors logué en console sur l'APR64 (Linux).
- Vous pouvez par exemple taper la commande "ls" pour visualiser le contenu du répertoire par défaut "/home/imagesdcard"

Vérification du serveur FTP embarqué dans l'APR64

- Connecter le PC à l'APR64 avec le câble Ethernet RJ45
- Mettre sous tension le PC et l'APR64
- Lancer le logiciel FILEZILLA sur le PC
- Entrer l'adresse IP de l'APR64, "apr64" en user, "dfv" en password et 21 en n° de port.
- FILEZILLA doit alors afficher le contenu du répertoire /home/imagesdcard

ichiel Edition Amenage i	ransiert Serveur Pavoris ?					
1 • IE C -	🛱 🕌 🛤 🌾 🖉 🗐 🖗	n 7 5				
Hôte :	Identifiant :	Mot de passe :		Po	ort:	Connexion rap
ommande : MLSD éponse : 150 Opening A éponse : 226 Transfer c tatut : Contenu du do	ISCII mode data connection for N complete pssier affiché avec succès	MLSD				
lite local : C: \Mes Documents	Demo\Demo APR64\		~	Site distant :	/home	
	NU AFROT		~	Dir	1	
tarian der tarian der taria	no BATCAT no LOGEPN bxt s courants		-	tin tin tin tin tin tin tin tin	c me	
Nom de fichier / Taille	no BATCAT mo LOGEPN txt s courants de fic Type de fichier 1	Dernière modification	~	et ⊕ Mom de fichie	r c me er /	
Nom de fichier / Taille apr64_0051.64 apr64_0054.64	no BAICAI no LOGEPN txt s courants de fic Type de fichier 1 Dossier de fichiers 2 Dossier de fichiers 2	Dernière modification 26/12/2012 11:28:14 26/12/2012 13:31:59 26/12/2012 13:36:52	~	Nom de fichie	rv c mme er ≠ rd 1.csv	>
Image: Construction	no BAICAI mo LOGEPN bxt s courants de fic Type de fichier 1 Dossier de fichiers 2 Dossier de fichiers 2 Dossier de fichiers 2	Dernière modification 26/12/2012 11:28:14 26/12/2012 13:31:59 26/12/2012 13:36:52 03/08/2012 07:21:53	× •	Nom de fichie	rv mme er ≠ rd 1.csv	>
Image: Construction	no BAICAI mo LOGEPN bxt s courants de fic Type de fichier 1 Dossier de fichiers 2 Dossier de fichiers 2 Dossier de fichiers 2 Dossier de fichiers 0	Dernière modification 26/12/2012 11:28:14 26/12/2012 13:31:59 26/12/2012 13:36:52 03/08/2012 07:21:53 07/12/2012 09:38:39		Nom de fichie	rd 1.csv	>
Image: Construct of the construction Image: Construction of the construction Nom de fichier / Taille apr64_0047.64 apr64_0051.64 apr64_0054.64 chru_lille.64 default.64 default.64	no BAICAI no LOGEPN but s courants de fic Type de fichiers 2 Dossier de fichiers 2	Dernière modification 26/12/2012 11:28:14 26/12/2012 13:31:59 26/12/2012 13:36:52 03/08/2012 07:21:53 03/08/2012 09:38:39 18/01/2013 08:52:28	~	Nom de fichie	rd 1.csv	>

L'APR64 contient des journaux qui tracent les actions et les erreurs.

Ces journaux se trouvent aux emplacements suivants :

/home/histo_imx31.csv et /home/imagesdcard/histo.csv

Ces journaux sont au format CSV et peuvent donc être charges dans "EXCEL" voir page 30

Vérification de l'accès à un serveur FTP distant (en cas de stockage sur ce serveur)

- Connecter le PC à l'APR64 (console) voir page 7
- Taper la commande

"ftpput –v –u username –p password –P 21 xx.xx.xx histo_imx31.csv histo_imx31.csv"

(xx.x... = adresse ip du serveur, 21 Port FTP du serveur)

Maintenance / Mise à jour

Le Firmware de l'APR64 peut être mis à jour grâce au menu "Maintenance" du logiciel APRWIN64.

Se connecter à l'APR64 à l'aide du menu habituel de connexion, cliquer sur le menu "Connexion/temps réel" puis sur l'onglet "Gestion APR64/Maintenance".

Prendre les fichiers de mise à jour envoyés par DFV et les mettre dans la fenêtre de mise à jour (Via un Drag & Drop).

Puis cliquer sur le bouton "Envoyer les fichiers". Puis quand le transfert est terminé, cliquer sur le bouton "Redémarrage".

<u>Attention</u> : Cette manipulation présente un risque et notamment si l'alimentation de l'APR64 est coupée pendant son reflashage.



Etats des leds : liste des fonctionnements "anormaux" de l'APR64

La led "Power" est éteint"

- Vérifier que la tension qui alimente l'APR64 est conforme

- Vérifier les 2 fusibles de l'APR64

Si il n'y a pas d'anomalie détectée, l'alimentation est certainement en panne voir page 29.

Seule la led "Power" est allumée

Cela signifie que l'APR64 n'a pas réussi à démarrer - Connecter une console RS232 et appeler la hot-line DFV Technologie

La led "System fault" est allumée

- Les fichiers de paramétrage peuvent être endommagés (voir état "Erreur fichier systeme" sur APRWIN64)

- Un organe de mesure (BFOP ou DRU) n'est pas connecté correctement ou n'est pas alimenté (voir état "Erreur BFOP/DRU" sur APRWIN64) (Voir page 13)

- La mémoire est défectueuse (Voir état "mémoire interne OK" sur APRWIN64)

- Le système a perdu son heure (Voir état "Heure perdue") à Changer la pile / page 16

- L'heure du sytème est invalide (Voir état "Heure invalide") à Contacter DFV

- Une erreur a été détectée lors de la copie sur clé USB (Voir état "Erreur copy USB") **à** Acquitter par le bouton "Event Acknoledge". Cette erreur peut être due à une système de fichier corrompu ou à une taille restante sur la clé USB trop petite.

Pour déterminer avec précision le type d'erreur, il est conseillé de se connecter à l'APR64 avec le logiciel APRWIN64 et de visualiser l'état de tout les status sur l'écran temps réel



La led "Storage full" est allumée

Cela signifie que l'APR64 a atteint 95% de la capacité de la mémoire interne Dans ce cas les mesures sont arrêtées

La led "Storage full" clignote

Cela signifie que l'APR64 a atteint 90% de la capacité de la mémoire interne Dans ce cas les mesures continuent normalement

La led "Storage error" est allumée

Stockage interne programmé :

Cela signifie que l'APR64 n'a pas réussi à écrire dans sa mémoire interne (mémoire endommagée)

Stockage externe programmé :

Le serveur FTP n'est pas accessible. Dans ce cas les mesures sont quand même stockées en mémoire interne pour éviter de perdre des informations.

La led "Storage error" reste allumée jusqu'à son acquittement par le bouton "Event Acknoledge" (en local ou à distance avec APRWIN64).

La led "Measure active" clignote rapidement

- Les triggers sont désactivés, l'APR64 ne fait plus d'enregistrement (L'état "Mesures démarré" est éteint dans APRWIN64). Activer les enregistrements en appuyant sur le bouton "activer les trigger" dans le logiciel APRWIN64.

La led "Measure active" émet des Flash trés brefs

- L'APR64 est saturé suite à une salve d'événements. Il faut attendre qu'il traite et enregistre ses mémoires tampon (voir état "système saturé" sur le logiciel APRWIN64)
- Le nombre d'événement sur la période de 24H est atteint. Le compteur est réinitialisé à 0H00 (voir état "max atteint / 24H" sur le logiciel APRWIN64)

La led "Ext. time status" est allumée

- La synchronisation horaire programmée a été perdue. Vérifier l'horloge fournie à l'APR64. Les états affichés dans APRWIN64 peuvent vous aider à diagnostiquer un problème de synchronisation (Perte pps, perte trame ...)

Connexion des BFOP et DRU

Vérifier l'état des leds de chaque canal optique pour connaitre l'état de la connexion avec le BFOP/DRU



Causes d'erreur :

- Voyant éteint : Le canal n'est pas programmé (Vérifier avec APRWIN64)
- Voyant clignotant 1 fois toutes les 5 secondes :
 - Le BFOP/DRU n'est pas alimenté
 - Une fibre optique est coupée
 - Les 2 fibres émission/réception sont inversées.
 - Le BFOP/DRU est en panne

Vérifier aussi avec le logiciel APRWIN64 (Ecran "temps réel") que les canaux sont bien affectés (BFOP et DRU aux bons emplacements)



 \underline{Note} : l'APR64 est un système à tolérance de panne. Si un organe de mesure (BFOP/DRU) ne fonctionne pas , il est identifié et le système continue à fonctionner avec le reste du matériel.

Remplacement du ventilateur

Note : Tous les modèles d'APR64 ne sont pas équipés d'un ventilateur

Voir page 16

Remplacement de la pile (Sauvegarde heure)

Voir page 16

Vérification du serveur de nom DNS

- Se connecter en mode console voir page 7
- Taper ping <u>www.google.fr</u>.
- L'APR64 doit répondre sans erreur. En cas d'erreur cela signifie que le serveur DNS n'est pas paramétré correctement ou que l'APR64 n'est pas connecté au réseau.

Réception horaire NTP

- Se connecter en mode console voir page 7
- Lancer le programme ntpdate xxx.xxx.xxx (xxx adresse ip du serveur NTP)

Démontage / remplacement de la carte mére

- Arrêter l'APR64 voir page 7

- Dévisser les 3 vis en façade avant pour faire basculer la façade vers le bas et accéder à la carte mère.



Tiroir Trig In/Out

12 "canaux" de mesure Avant de démonter la carte mère, veillez à bien repérer l'emplacement de chaque connecteur. Enlever les 6 vis de fixation de la carte mère



Après le remplacement de la carte mère, il est nécessaire de :

Reprogrammer l'APR64 avec une clé USB (adresse IP, paramètre perturbographe ...) Copier l'ancien paramétrage présent sur le PC sur une clé USB Connecter la clé USB sur l'APR64 Mettre sous tension l'APR64

Remplacement d'un tiroir digital

- Arrêter l'APR64 voir page 7
- Mettre l'APR64 hors tension
- Ouvrir la façade avant de l'APR64 (voir page 16).
- Repérer le tiroir à enlever en suivant les nappes
- Enlever la ou les nappes du tiroir (1 nappe si un seul tiroir, 2 nappes si tiroirs chainés)

Tiroir seul :



Tiroirs chaînés :



1^{er} tiroir vers carte mère

-18-

Note : Le dernier tiroir de la chaîne doit comporter un jumper de terminaison.

La position du jumper est indiquée par une étiquette sur le dessus du tiroir



Jumper à positionner sur le connecteur inférieur selon position ci-dessus. Le jumper n'est plus nécessaire sur les produits récents (>2014)

- Dévisser les 2 vis de fixation du tiroir
- Remplacer le tiroir
- Revisser le tiroir
- Remettre la ou les nappes



Test et dépannage d'un tiroir digital



Note :

- Les communs Com1 et Com2 sont connectés entre eux par défaut / enlever le jumper interne pour les déconnecter.

Connecteur principal P (entrée vers carte APR64MB ou tiroir précédent)



Connecteur secondaire **S** (sortie vers tiroir suivant)



En fin de chaîne positionner le Jumper JP

Synoptique connexion des tiroirs logiques

Connexion coté carte APR64MB



Chronogrammes (coté carte APR64MB)



Trame de 128 bits (64x400ns soit 25,6µs pour 64 voies)



Les données sont présentes et correctes sur le front descendant de l'horloge.

Remplacement d'un tiroir FO (4F1/4F2/4F3)

- Arrêter l'APR64 voir page 7
- Mettre l'APR64 hors tension
- Ouvrir la façade avant de l'APR64 (voir page 16).
- Repérer le tiroir à enlever en suivant les nappes
- Enlever les nappes du tiroir en les repérant



- Dévisser les 2 vis de fixation du tiroir
- Remplacer le tiroir
- Revisser le tiroir
- Remettre les nappes



Remplacement d'un tiroir relais

- Arrêter l'APR64 voir page 7
- Mettre l'APR64 hors tension
- Ouvrir la façade avant de l'APR64 (voir page 16).
- Repérer le tiroir à enlever en suivant la nappe
- Enlever la nappe du tiroir



- Dévisser les 2 vis de fixation du tiroir
- Remplacer le tiroir
- Revisser le tiroir
- Remettre la nappe



<u>Dépannage et test d'un tiroir relais R1 / R2 / R3</u>



Possibilité de mettre 3 tiroirs par machine

Note :

- On met un jumper à l'intérieur du tiroir pour shunter le relais 5 et ainsi transformer le +12V piloté en +12V permanent.

Connecteur du tiroir et de la carte mère :



Rel 1 / Rel 6 (niveau 5V) Rel 2 / Rel 7 (niveau 5V) Rel 3 / Rel 8 (niveau 5V) Rel 4 / Rel 9 (niveau 5V) Rel 5 (niveau 5V) (Commutation Alim 12V)

Remplacement d'un tiroir de synchronisation IN/OUT

- Arrêter l'APR64 voir page 7
- Mettre l'APR64 hors tension
- Ouvrir la façade avant de l'APR64 (voir page 16).
- Repérer le tiroir à enlever en suivant la nappe
- Enlever la nappe du tiroir



- Dévisser les 2 vis de fixation du tiroir
- Remplacer le tiroir
- Revisser le tiroir
- Remettre la nappe



Remplacement de la carte led

- Arrêter l'APR64 voir page 7
- Mettre l'APR64 hors tension
- Ouvrir la façade avant de l'APR64 (voir page 16).
- Enlever la nappe et le connecteur USB
- Dévisser la carte et l'enlever
- Remplacer la carte et la revisser
- Remettre la nappe et le connecteur USB



Note : Les leds peuvent être testées en appuyant sur le bouton "LED TEST"

Remplacement de l'alimentation 230V (Ref MEANWELL RD35A)

- Arrêter l'APR64 voir page 7
- Mettre l'APR64 hors tension
- Déconnecter les différents câbles de l'APR64 en les repérant
- Sortir l'APR64 de la baie 19"
- Ouvrir la façade avant de l'APR64 (voir page 16).
- Démonter le flanc de l'APR64 (16 vis TORX)



- Dévisser l'alimentation de l'extérieur (4 vis) et la maintenant
- Enlever le connecteur de l'alimentation de sortie
- Dévisser le câble d'alimentation d'arrivée
- Mettre la nouvelle alimentation et la revisser
- Reconnecter le connecteur d'alimentation et le câble d'arrivée
- Remonter le flanc
- Refermer la façade avant
- Remonter l'APR64 dans la baie
- Reconnecter les différents câbles
- Remettre sous tension

Inhibition du Watchdog

Certaines manipulations de maintenance peuvent nécessiter d'inhiber les Watchdog. La carte mére de l'APR64 posséde 2 Watchdogs. 1 watchdog qui provoque un reset et un Wachdog qui provoque une coupure de l'alimentation et un redémarrage après 4 secondes. Ces watchdog dont validés par des jumpers présents sur la carte mère.



Liste des messages d'erreurs stockés dans les journaux

Messages dans histo_imx31.csv

- 11;09;2012;09;59;06;2;Demarrage de Linux
- 10;09;2012;13;38;28;33;Clef USB detectee
- 11;09;2012;09;59;06;34;Clef USB non detectee
- 11;09;2012;10;38;52;18;Redemarrage: DSP ne repond pas
- 11;09;2012;10;38;54;3;APR64 arrete par le bouton STOP
- 28;09;2012;00;34;19;20;Erreur serveur FTP interne : redemarrage
- 11;09;2012;10;39;44;14;Memoire interne restante:545Moctets (2004MOctets)
- 11;09;2012;04;35;11;30;Memoire interne pleine a 95%
- 11;09;2012;04;35;31;4;Memoire interne pleine a 90%
- 11;09;2012;07;56;03;32;Memoire interne non saturee
- 06;09;2012;07;36;41;8;Copie sur clef USB correcte
- 10;09;2012;13;39;04;10;Erreur durant la copie sur clef USB
- 28;09;2012;00;35;32;35;Codes chip ISP 1504 (USB) incorrects
- 04;09;2012;14;21;51;28;Systeme sature
- 04;09;2012;14;22;50;29;Systeme non sature
- 05;09;2012;13;01;57;6;Redemarrage apres crash
- 05;09;2012;02;53;54;51;Systeme bloque
- 25;09;2012;09;12;05;11;Mise a jour APR64 (USB)

Messages dans histo.csv

- 07;09;2012;14;01;05;816;301;Mise sous tension
- 07;09;2012;14;01;10;498;300;Demarrage des mesures
- 07;09;2012;14;05;11;860;500;PC connecte
- 07;09;2012;15;35;45;700;501;PC deconnecte
- 07;09;2012;14;05;20;020;700;Demarrage detection
- 07;09;2012;15;31;28;800;701;Arret detection
- 07;09;2012;14;06;50;079;200;Enregistrement rapide;Voie digitale;Decl. sur front montant
- 11;09;2012;10;35;39;180;200;Enregistrement rapide;RMS;Decl. sur seuil mini
- 11;09;2012;10;35;44;9003;1021;Erreur ou perte trame horaire
- 11;09;2012;10;35;46;100;619;Retour de la trame horaire
- 11;09;2012;09;07;46;000;1022;Perte PPS
- 07;09;2012;15;31;38;99;200;Enregistrement rapide; ;Decl par PC
- 10;09;2012;10;19;19;034;617;Bouton decl. manuel actionne
- 10;09;2012;10;19;20;199;200;Enregistrement rapide; ;Decl. sur bouton
- 07;09;2012;14;07;12;843;600;Alarmes acquittees
- 10;09;2012;11;44;55;812;606;Bouton test LED actionne
- 11;09;2012;10;31;30;436;610;DSP reprogramme
- 11;09;2012;10;31;49;240;609;DSP stoppe
- 13;09;2012;16;12;02;480;605;Nombre de fichiers BF max atteint:100
- 03;08;2012;11;53;42;957;1014;Perte synchro horaire
- 03;08;2012;11;53;45;1178;1017;Erreur BFOP/DRU
- 03;08;2012;11;54;55;000;612;Communication en cours
- 18;09;2012;11;07;46;000;613;Peripherique stockage plein a 90%
- 18;09;2012;11;35;52;292;620;Erreur datation 11:35:52,297 18/9/2012 -> 11:35:52,292 18/9/2012
- 28;09;2012;10;28;13;000;1021;Erreur ou perte trame horaire
- 28;09;2012;10;28;13;999;1014;Perte synchro horaire

Liste et références des pièces détachées

Rack APR64

ART0900 Alimentation 127V/ 230Vac/dc pour APR64

ART0901 Alimentation 48Vdc pour APR64

ART0902 Alimentation 48Vdc pour DRU/DRU-S/BFOP3

- ART0903 Alimentation 230Vac (DRU/DRU-S) : TRACO TXL025-05S
- ART0904 Ventilateur 5V équipé de son connecteur (En option sur certains APR64)
- ART0905 Module ventilateur complet pour APR64
- ART0906 Carte tiroir digital version 48V-150V
- ART0502 Tiroir entrée digital 48V APR64
- ART0907 Carte tiroir digital version 24V-150V
- ART0503 Tiroir entrée digital 24V APR64
- ART0504 Tiroir Relais pour APR64 (R0x)
- ART0509F Tiroir Synchro / Relais pour APR64 (SRx)
- ART0908 Carte pour Tiroir Relais APR64
- ART0909 Carte pour tiroir Synchro / Relais APR64
- ART0507 Tiroir entrée 4FO pour APR64
- ART0910 Carte pour Tiroir 4FO pour APR64
- ART0509 Tiroir I/O synchro APR64
- ART0911 Carte pour Tiroir I/O SYnchro APR64
- ART0509B Tiroir I/O synchro + NMEA
- ART0912 Carte pour Tiroir I/O Synchro NMEA APR64
- ART0508 Tiroir Synchro IRIGB APR64
- ART0913 Carte pour Tiroir Synchro IRIGB APR64
- ART0914 Carte "Boutons/leds" pour APR64
- ART0915 Tiroir "Boutons/Leds" pour APR64
- ART0916 Carte mère complète équipée de 8Go
- ART0500 Chassis complet APR64 avec carte mère 8Go + alimentation 127V/230VAC-DC
- ART0501 Chassis complet APR64 avec carte mère 8Go + alimentation 48VDC

ART0950 Nappe de liaison tiroir digital-analogique / Carte mère APR64MB 10pts

- ART0951 Nappe de chaînage tiroir digital 10pts
- ART0952 Nappe de liaison tiroir 4FO / Carte mère APR64MB 10pts
- ART0953 Nappe Tiroir I/O Synchro + NMEA / Carte mère APR64MB 20pts
- ART0954 Nappe Tiroir Relais et Synchro-Relais / Carte mère APR64MB 10pts
- ART0955 Nappe Tiroir Synchro-Relais / Carte mère APR64MB 20pts
- ART0956 Nappe pour carte "Leds" (Montage façade avant) 20pts
- ART0957 Nappe pour tiroir "Leds" (Montage façade arrière) 20pts

BFOP3

ART0544BFOP3 4U4I(4x700V - 4x50A)ART0545BFOP3 4U3I1C(4x700V - 3x50A - 1x100mA)ART0546BFOP3 3U1T4I(3x700V - 1 x 70V - 4x50A)ART0547BFOP3 8U(8x700V)ART0548BFOP3 8I(8x50A)ART0549BFOP3 4C(4x100mA)ART0920Carte d'alimentation 127/230V AC-DC pour BFOP3ART0540Chassis 84F pour Montage BFOP3ART0541Chassis 63F pour montage BFOP3ART0542Chassis 42F pour montage BFOP3

RACK DRU

ART0510 Chassis complet DRU 19" (84F) Tiroir DFR_LOGDEP + alim. 230V AC ART0511 Chassis complet DRU 19" (84F) Tiroir DFR_LOGDEP + alim. 48V DC ART0520 Chassis complet DRU-S (42F) Tiroir DFR_LOGDEP + alim. 230V AC ART0521 Chassis complet DRU-S (42F) Tiroir DFR_LOGDEP + alim. 48V DC ART0512 Tiroir DFR_LOGDEP_1SC pour DRU et DRU-S ART0906 Carte tiroir digital version 48V-150V ART0502 Tiroir entrée digital 48V APR64 ART0907 Carte tiroir digital version 24V-150V ART0503 Tiroir entrée digital 24V APR64